MITTO

comunicación en equipo

TW-308

Actualización del manual de usuario de V1.x a V2.0

V1

Esta actualización del manual es para centrales fabricadas a partir de Abril de 2007 o que su software halla sido actualizado en nuestro laboratorio. La actualización se realiza en forma gratuita.

CARACTERISTICAS GENERALES

- ✓ Posibilita programar por PC y sin necesidad de desconectar la central (requiere accesorio).

2.4) Llamada externa (Página 10)

A. Toma de línea externa por grupo:

Nota:

- Si en uno de los grupos 0 ó 9, hay líneas que también pertenecen al grupo 8, la central dará prioridad a la toma de líneas que no pertenezcan a dicho grupo. La central solo las utilizará si no hay ninguna otra línea libre.

---

3) Rediscado de llamada externa (Página 12)

Nota:

- El rediscado no emite los dígitos *****, **#** y ***31#**.

---

8) Llamada por agenda/emergencia (Página 16)

Notas:

- Estos números serán discados sin tener en cuenta los bloqueos de los internos, por lo tanto pueden hacerse desde cualquier interno que tenga tono.
- Los internos de clase receptor NO pueden realizar estas llamadas.
- Para discar, la central tomará una línea libre.
- Se pueden asignar los números de emergencias a ambulancias, bomberos, policía o cualquier número de uso frecuente.
- El **#** se asume automáticamente luego de 4 segundos de discado del último dígito del **Código del número**.

15.2) Desvío de llamadas a un teléfono externo (sígueme o follow-me) **(Páginas 22 y 23)**

Nota:

- Las llamadas que ingresen por ADI (DISA) desde una línea externa ahora **SI** son desviadas. Ver manual del sistema de preatención.

MITTO

30) Acceso remoto (Páginas 36 y 37)

Notas:
- No se puede ingresar reservas o tomar el portero.
- Sólo los internos de categoría 1 y 2 pueden tomar línea externa.

PROGRAMACIÓN

4) Los internos (Páginas 62 a 65)

Categoría de bloqueo:

Programa el nivel de bloqueo de llamadas del interno.

1 → Sin bloqueos (puede llamar a cualquier número), puede intercalarse, irrumpir sobre no molestar, efectuar puente urbano y tomar línea externa desde un acceso remoto.
2 → Sin bloqueos (puede llamar a cualquier número), puede efectuar puente urbano y tomar línea externa desde un acceso remoto.
3 → Bloquea el "00" como primeros dígitos. No puede hacer llamadas internacionales.
4 → Bloquea el "0" y el "00" como primeros dígitos. No puede hacer llamadas de larga distancia nacionales o internacionales.
5 → Bloquea según tabla. No puede llamar a los números que empiecen con algunos de los números de la tabla de prohibidos con excepción de los que esten en la tabla de permitidos. Ver " Los números Prohibidos y los Permitidos".
6 →Bloquea el "00" y según tabla. Bloqueos 3 y 5 a la vez. Podrá llamar a los números que se encuentren en la tabla de permitidos.
7 → Bloquea el "0", el "00" y según tabla. Bloqueos 4 y 5 a la vez. Podrá llamar a los números que se encuentren en la tabla de permitidos.

Portero:

Programa si el interno puede atender el portero.

0 → No suena, no puede tomarlo ni abrir la puerta.
1 → Solo suena en servicio diurno, pero puede atenderlo y abrir la puerta en cualquier servicio.
2 → Solo suena en servicio nocturno, pero puede atenderlo y abrir la puerta en cualquier servicio.
3 → Suena, puede atenderlo y abrir la puerta en ambos servicios (diurno y nocturno).
4 → No suena, pero puede atenderlo y abrir la puerta en ambos servicios.
5 → Ídem 4, pero no puede abrir la puerta.

TW-308

6) Las Líneas (Página 68)

T/P:

Programa si la línea para efectuar discados debe convertir los tonos en pulsos.

0 → No convierte y los rediscados (y discados automáticos) se hacen por tonos.
1 → Convierte los tonos discados en pulsos y los rediscados (y discados automáticos) se hacen por pulsos.
2 → No convierte y los rediscados (y discados automáticos) se hacen por pulsos.

Nota:
- La central reconoce en los internos el discado en ambas tecnologías (pulsos o tonos).

8) Los números Prohibidos y los Permitidos (Páginas 70 y 71)

En las tablas:

- Los números van separados entre sí por la tecla **#**.
- La tecla ***** funciona de comodín (cualquier número).
- Las tablas, pueden tener como máximo 127 dígitos incluidos los números de teléfono, los ***** y los **#**.
- Las tablas finalizan con **##**.

Ejemplo:

Se requiere que los internos NO puedan llamar a celulares locales o larga distancia (comienzan con en número 0 (larga distancia) + 3 números cualesquiera (la localidad) + el número 15) ni a los 0600. Pero que SI puedan llamar al celular de la localidad de Rosario: 0341-15-1234-1234 y a los números que comiencen con 0600111 (o sea que no podrá llamar a los 0600 a menos que empiecen con 0600111).

00 0600#15#0***15##
01 0600111#03411512341234##

MITTO